

Användarmanual Extern Knappsats

Följ nedan instruktioner för att använda extern knappsats. Tänk på att mindre skillnader mellan modell av extern knappsats kan förekomma. För ytterligare information besök vår hemsida SvenskaAlarm.se

Till- och fråkoppling med extern knappsats

Extern knappsats tryck in  och ange fyrsiffrig användarkod

När du slår på larmet så har du ungefär en halvminut på dig att lämna din bostad. Signalen från larmet ökar i takt vilket indikerar att tiden innan larmet aktiveras börjar gå mot sitt slut.

Slå på skalskydd / hemmaläge:

Extern knappsats tryck in  och ange fyrsiffrig användarkod

Skalskyddet används när du är hemma och vill ha larmet ifall någon bryter sig in.

Stäng av larmet (även för att stänga av skalskydd / hemmaläge):

Extern knappsats tryck in  och ange fyrsiffrig användarkod

Ändra din användarkod på den externa knappsatsen.

För att byta användarkod gå till din externa knappsats. Observera att byte av kod på extern knappsats ej byter koden på din centralapparat utan den koden måste också bytas direkt på centralapparaten.

1. Tryck in # och din fyrsiffriga användarkod.
2. Tryck in siffran (1-8) för den användarkod du vill ändra, har ni bara en kod så är det siffran 1 ni ska trycka in.
3. Tryck in önskad kod (fyra siffror) följt av #. Tänk på att koden 0000 inte är giltig.