

Användarmanual Hemlarm

Följ nedan instruktioner för att använda ditt hemlarm. Tänk på att mindre skillnader mellan modell av hemlarm kan förekomma. För ytterligare information besök vår hemsida SvenskaAlarm.se

Till- och frånkoppling av hemlarm

När du använder din handsändare så räcker det att trycka på knappen med ett hänslås för att larma på, och knappen med ett öppet hänslås för att larma av. Ingen användarkod behövs.

Slå på larmet:

Handsändare tryck in 

Knappsats tryck in  och ange fyrsiffrig användarkod

När du slår på larmet så har du ungefär en halvminut på dig att lämna din bostad. Signalen från larmet ökar i takt vilket indikerar att tiden innan larmet aktiveras börjar gå mot sitt slut.

Slå på skalskydd/hemmaläge:

Handsändare tryck in: 

Knappsats tryck in  och ange fyrsiffrig användarkod

Skalskyddet används när du är hemma och vill ha larmat ifall någon bryter sig in.

Stäng av larmet (även stänga av skalskydd/hemmaläge):

Handsändaren tryck in 

Knappsats tryck in  och ange fyrsiffrig användarkod

Tryck din användarkod på knappsatsen eller stäng av larmet med handsändaren.

Ändra användarkod

För att byta användarkod går du in i **ANV. LÄGE**

1. På centralapparaten, tryck på den stora knappen med symbolen **NÄSTA** eller >> tills det står **ANV. LÄGE**.
2. Tryck den stora knappen **OK**. Skriv sedan in din befintliga fyrasiffriga användarkod. Nu visas **PRIV. RAPPORT**.
3. Tryck den stora knappen med symbolen **NÄSTA** eller >> tills det står **ANGE KODER**.

Tryck den stora knappen till höger **OK**. Fyll i önskad användarkod och tryck **OK**. Du kan programmera upp till åtta olika koder. Tänk på att koden 0000 inte är giltig.



För att komma ut från menyn tryck

När **OK AVSLUTA** visas i rutan tryck **OK**

Ändra telefonnummer som hemlarmet ringer upp

För att byta telefonnummer går du in i **ANV. LÄGE**.

1. På centralapparaten, tryck på den stora knappen med symbolen **NÄSTA** >> tills det står **ANV. LÄGE**
2. Tryck den stora knappen **OK**. Skriv sedan in din befintliga fyrasiffriga användarkod. Nu visas **PRIV. RAPPORT**.
3. Tryck den stora knappen **OK**. Välj sedan med den stora knappen med symbolen **NÄSTA** >> till **TAL RAPPORT** eller **Rapport SMS Tel** tryck **OK**.

1:a är numret som larmet ringer upp först och 4:e det som rings upp sist. Tryck **OK** på det nummer du vill ändra. Skriv in det telefonnummer som önskas inklusive riktnummer (endast svenska nummer).

4. Skriv in det telefonnummer som önskas. Tryck sedan den stora knappen till höger snabbt två gånger tills du hör en glad ton.



För att komma ut från menyn tryck på

När **OK AVSLUTA** visas i rutan tryck **OK**